







Blue Lagoon UV-C Timer
40.000 - 75.000



BLUE LAGOON
UV-C TIMER

The easy and friendly way to disinfect your pool



Blue Lagoon UV-C Timer 40.000 – 75.000

S

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar apparaten.

Funktion

I Blue Lagoon UV-C Timer genereras UV-C-strålning med en våglängd på 253,7 nanometer av en speciell Philips UV-lampa som har bakteriedödande verkan (gäller bl.a. legionellabakterier). Blue Lagoon UV-C Timer ger rent, fräscht och klart vatten på ett effektivt och miljövänligt sätt. Vattnet förs genom UV-C-apparaten av en pump. UV-C-strålningen neutraliserar bakterier, virus och andra primitiva organismer och hindrar dem från att fortplantas. Blue Lagoon UV-C Timer har en inbyggd högfrekvent elektronisk ballast. Denna ballast absorberar spänningsfall och skyddar på så sätt lampan. Apparaten innehåller också en integrerad timräknare som noggrant registrerar antalet timmar som den är i bruk. Du kan alltså exakt se när lampan behöver bytas ut. Dessutom reflekteras UV-C-ljuset på insidan som är av rostfritt stål, vilket gör att effektiviteten ökar med upp till 35%. Tack vare Blue Lagoon UV-C Timer så kommer vattnet i din pool/bassäng att desinficeras på ett effektivt och säkert sätt och en utmärkt vattenkvalitet bibehållas.

Fördelar med UV-C-behandling:

- Ger fräscht, rent och klart vatten.
- Desinfekterar vattnet på ett effektivt och säkert sätt.
- UV-C-ljuset bryter ned bundet klor.
- Skyddar din pool mot sjukdomsalstrande organismer.
- Håller tillväxten av mögel, bakterier och alger under kontroll.
- Kan minska användningen av klor och andra kemikalier med upp till 80%.
- Förhindrar klorlukt samt irriterad hud och röda ögon.
- Bättre för miljön än traditionella metoder.

Fördelar med Blue Lagoon UV-C Timer:

- Inbyggt elektroniskt förkopplingsdon för jämn strömförsörjning.
- Upp till 35% mer UV-C-strålning tack vare reflekterande verkan.
- Philips UV-C-lampa med livslängd på 9000 timmar.
- Integrerad inställningsbar timräknare till UV-C-lampan.
- Anger digitalt när lampan måste bytas ut.
- 316 liters hölje av rostfritt stål
- Enkel installation och underhåll.
- 2 års garanti på tillverkningsfel.
- Jordad.
- Skarvdelar till Ø 63mm - Ø 50mm ingår.

Säkerhet

Apparaten producerar skadlig strålning. Direktkontakt kan vara skadligt för ögon och hud.

UV-lampans funktion får därför endast kontrolleras via apparatens genomskinliga delar.

- Dra alltid ur kontakten ur eluttaget innan underhålls- eller reparationsverksamheter utförs på apparaten.
- Sätt aldrig i eller dra ur kontakten om du står i en pool med vatten eller är våt om händerna.
- Se till att apparaten och sladden befinner sig utom räckhåll för barn.
- Apparats kabel kan inte bytas ut.
- Om kabeln är skadad måste hela den elektriska delen bytas ut.
- Avlägsna aldrig kontakten, låt den elektriska delen vara intakt. En eldel med avklippt kontakt täcks inte av garantin.
- Placera aldrig apparaten direkt i solen
- Se till att det alltid rinner vatten genom apparaten när lampan är på.
- När apparaten har stängts av fortsätter lampan att vara varm i cirka 10 minuter.
- Om en del av apparaten är skadad (i synnerhet kvartsglaset) får apparaten inte användas.
- Om det finns risk för att apparaten kan frysa till på vintern ska den tas bort.
- Höljet av rostfritt stål är inte lämpligt för saltvattensbassänger med hög salthalt. Vid höga salthalter oxiderar stålet och höljet skadas. Denna produkt får endast användas enligt de anvisningar som ges i denna bruksanvisning.

Installera jordningen (Illustration 1)

- 1 Innan låssprinten av plast (F) monteras på jordningsbulten (A) ska kabeln (B) föras genom låssprinten (F). Placera låssprinten (F) cirka 10cm från ringen (H) på jordningskabeln (B).
- 2 Placera kabelns (B) ring (H) över jordningsbulten (A) som är fäst på höljet.
- 3 Trä sedan på en låsbricka (C), sexkantig låsmutter (D) och ännu en låsbricka (E) på ringen (H).
- 4 Sätt på låssprinten (F) ovanpå så att det uppstår en ögla på Ø 5cm.
- 5 Fäst till sist låsmuttern (G) på jordningsbulten (A).
- 6 Om de olika skruvarna har fästs i rätt ordning på jordningsbulten (A) kan den nu dras åt med en (skift)nyckel nummer 8. Se till att bulten inte dras åt för hårt, då kan låssprinten skadas.
(Den genomskinliga muttern som vid leveransen skruvats fast på jordningsbulten (A) har inte längre någon funktion och kan kastas bort.)

Installera apparaten (Illustration 2)

Installera aldrig din Blue Lagoon UV-C Timer direkt efter pH-regleraren eller saltelektrolyssystemet i din simbassäng/pool. Det bästa stället att installera apparaten på är direkt efter filtret. Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Installera den alltid utanför poolen. Se till att det alltid rinner vatten genom apparaten när lampan är på.

- 1 Bestäm var du vill placera apparaten. Se till att det finns tillräckligt med utrymme (ca 1 meter) kvar för att ta loss lampan (K) / kvartsglasat (M) vid byte och/eller underhåll.
- 2 Montera de bifogade rörklämmorna (O) på en fast plats, fäst apparaten i rörklämmorna och vrid fast den tredelade kopplingen (I). Se till att tätningsringarna (P) sitter på rätt plats, både vid kopplingarna och vid kvartsglasat (se III. 2).
- 3 Montera apparaten i systemet med hjälp av den tredelade kopplingen (I). In- och utgångarna till den tredelade kopplingen är Ø 63 mm. Om ledningarna är mindre än 63 mm kan du använda skarvdelen (Ø 63 x Ø 50 mm) (T). Skarvdelen ska limmas fast på den tredelade kopplingen (I). Insidan av skarvdelen (T) är gängad på ena sidan vilket gör det möjligt att montera en ev. skarvmuff inklusive tätningsring (ingår ej). Skarvetet kan köpas via återförsäljaren (artikelnummer B290020).
- 4 Vrid loss skruvringen (N) från höljet (U). Ta ut UV-C-lampan (K) ur den bifogade hylsan (se förpackning) och skjut försiktigt i lampan i kvartsglasat (M). Koppla försiktigt på den via lamphållaren (L) till UV-C-lampan (K) och skruva sedan på skruvringen (N) – dra inte åt för hårt – på höljet (U).
- 5 Sätt på pumpen och kontrollera att systemet fungerar som det ska och inte läcker.
- 6 Sätt i UV-C-apparatens kontakt i ett jordat eluttag med jordfelsbrytare. Kontrollera genom apparatens genomskinliga delar att lampan lyser. Man stänger av apparaten genom att dra kontakten ur eluttaget.

Bruksanvisning digital timräknare

Om Blue Lagoon UV-C Timer är påslagen kommer programmet att testa sig självt. Displayen anger följande: 8888 (display test) ; r och nummer programvaruversion ; 50H eller 60H: nätfrekvens
Sedan hoppar displayen till mätarställning.

Om UV-C-lampan används för första gången eller efter att "återställningsfunktionen" har använts kommer värdet 4500 visas. Vid siffran längst till höger på displayen blinkar varje sekund en punkt som anger att räknaren går.

Displayen står automatiskt på den fabriksinställda mätarställningen 4500 timmar. Upp till 4500 timmar har UV-C-lampan 100% verksam strålning. Efter 4500 timmar minskar strålningen och den kan vara otillräcklig för att uppnå önskat resultat.

Om UV-C-lampan har använts en tid och har varit påslagen tidigare, kommer displayen, när den slås på, att visa det värde som den hade innan UV-C-lampan stängdes av. Om du själv har ökat eller minskat timräknarens värde så anges den senaste inställningen som displayen hade innan den stängdes av.

Inställningen för timräknaren kan om så önskas ändras. Gör så här:

Håll knappen (R) under displayen intryckt i 5 sekunder. Displayen visar "rSt" som tecken på att användarmenyn har valts. När knappen (R) släpps blinkar mätarställningen och "rSt" omväxlande på displayen. Genom att trycka in knappen ett kort ögonblick kan du gå igenom alternativen i menyn. Det finns 3 inställningsmöjligheter i menyn: "rSt" "UP" och "dn".

- **"rSt"** betyder "reset" (återställ): härmed kan du ställa tillbaka mätarställningen till fabriksinställningen 4500 timmar. Detta val bekräftas genom att mätarställningen och "rSt" blinkar omväxlande på displayen. Om du trycker in knappen (R) i 5 sekunder, så att mätarvärdet 4500 anges, och sedan släpper knappen igen kommer timräknaren att räkna ned från mätarställningen 4500 timmar. Detta val använder du när du till exempel har bytt ut lampan eller har ändrat mätarställningen och vill återställa den till fabriksinställningen.

- **"UP"** betyder "up" (upp): härmed kan du öka mätarställningen till önskad timinställning. Detta val bekräftas genom att den valda användarinställningen "UP" och mätarställningen blinkar omväxlande på displayen. Håll sedan knappen (R) intryckt i 5 sekunder. På displayen visas efter 5 sekunder endast "UP". Släpp knappen. Genom att trycka in knappen ett kort ögonblick kan mätarvärdet ökas: från startvärdet 4500 med 500 timmar i taget till ett maxvärde på 9999. Det nya värdet blinkar, omväxlande med "UP", på displayen. När du har valt önskad timinställning väntar du 10 sekunder. Efter 10 sekunder visas den valda timinställningen i bild och timern börjar räkna ned. Om du råkar göra fel när du ökar mätarställningen kan du ställa tillbaka mätaren till 4500 genom att hålla knappen intryckt i 5 sekunder. Mätarvärdet återställs till 4500 och ett nytt värde kan ställas in på nytt.

- **"dn"** betyder "down" (ned): härmed kan du sänka mätarställningen till önskad timinställning. Detta val bekräftas genom att den valda användarinställningen "dn" och mätarställningen blinkar omväxlande på displayen. Håll sedan knappen (R) intryckt i 5 sekunder. På displayen visas efter 5 sekunder endast "dn". Släpp knappen. Genom att trycka kort på knappen kan mätarvärdet minskas från 4500 med steg på 500 timmar i taget till ett minimumvärde på 0000. Det nya värdet blinkar, omväxlande med "dn", på displayen. När du har valt önskad timinställning väntar du 10 sekunder. Efter 10 sekunder visas den valda timinställningen i bild och timern börjar räkna ned. Om du under tiden då du minskar mätarställningen råkar göra ett fel kan du ställa tillbaka mätaren till 4500 genom att hålla knappen intryckt i 5 sekunder. Mätarvärdet återställs till 4500 och ett nytt värde kan ställas in på nytt.

Timräknaren anger på följande sätt att lampan måste bytas ut:

- Från timinställning 0672; displayen blinkar varannan sekund. Lampan ska bytas ut inom 4 veckor.
- Från timinställning 0336; displayen blinkar varje halv sekund; Lampan ska bytas ut inom 2 veckor.
- Från timinställning 0168; displayen blinkar varje fjärdedels sekund; Lampan ska bytas ut inom 1 vecka.
- Vid timinställning 0000; siffrorna fortsätter att blinka snabbt och mätaren räknar inte längre ned. Lampan ska bytas ut.

Nedmontering / Underhåll

Vid underhåll/demontering av apparaten ska strömmen alltid brytas.

UV-C-apparaten ska rengöras 2 gånger per år. När alg tillväxten och/eller kalkavlagringarna ökar måste kvartsglasröret (M) som lampan befinner sig i rengöras. Den speciella lampan måste bytas ut efter 9 000 timmars användning. Insidan av rostfritt stål rengörs med en mjuk borste.

- 1 Lossa trevägskopplingarna (I) och låt vattnet rinna ur apparaten.
- 2 Lossa skruvringen (N) och lossa lampan (K) från lamphållaren (L). Ta ut lampan ur kvartsglaset och byt om det behövs ut den speciella lampan (K). Var varsam, delarna är mycket ömtåliga.
- 3 Ta försiktigt bort kvartsglaset (M) med hjälp av en stor platt skruvmejsel (se III. 3) Ta aldrig i hårt!
- 4 Rengör kvartsglaset med ett lämpligt medel. Använd alltid en mjuk trasa för att rengöra glasets yta, undvik repor.
- 5 När du sätter tillbaka kvartsglaset i höljet, var uppmärksam på att de tre tätningsringarna (P) sitter på rätt plats. Skjut änden av kvartsglaset försiktigt i mottagardelen (Q) (se III. 4). Ta aldrig i hårt!
- 6 Placera försiktigt tillbaka lampan i kvartsglaset och koppla lampan (K) till lamphållaren (L). Vrid fast skruvringen (N) igen på höljet.
- 7 Det elektriska delen av apparaten befinner sig på displaydelen (S) på apparaten. Displaydelen är limmad och kan inte öppnas. Om den elektriska delen eller displayen behöver bytas ut måste hela eldelen lossas och kablarna lossas från apparaten (se III. 1). Vrid loss skruvringen (N) och ta försiktigt loss lamphållaren från lampan. Se till att du sparar de olika lösa delarna som hör till jordningen m.m.. Dessa levereras inte med ett nytt hölje eller elektrisk del. Om tvivel uppstår vid anslutningen, rådfråga en godkänd installatör.

8 Om höljet måste bytas ut, ska först jordningen (J) och den elektriska delen med displayen (S) först lossas från höljet (U) (se III. 1 & 2). Skruva loss den elektriska delen med displayen (S) och lamphållaren från höljet. Se till att du sparar eventuella lösa delar som hör till jordningen. Dessa levereras inte med ett nytt hölje. Ta bort lampan (K) och kvartsglasat (M) ur höljet för att förhindra att de går sönder under transport. Om tvivel uppstår vid anslutningen, rådfråga en godkänd installatör.

Tekniska specifikationer	40.000 liter	75.000 liter
• Lampa Philips TUV T5	40 Watt	75 Watt
• UV-C (W) output	15 Watt	25 Watt
• UV-C (%) efter 4 500 timmar	85%	80%
• UV-C (%) efter 9 000 timmar	0%	0%
• Innehåll simbasäng (liter)	40.000 lit.	75.000 lit.
• Max. Genomströmning	20 000 lit./h	25 000 lit./h
• Max. Tryck	3 bar	3 bar
• Max. Temperatur	35°C	35°C
• Min. Temperatur	0°C	0°C
• Anslutning	Ø63mm / Ø50mm	Ø63mm / Ø50mm
• Apparatens längd	100cm	100cm

Typ av UV-C-system

Artikelnummer: B210002 Blue Lagoon UV-C Timer 40.000 lit. / 40 Watt (230V; 50/60Hz)

Artikelnummer: B210003 Blue Lagoon UV-C Timer 75.000 lit. / 75 Watt (230V; 50/60Hz)

Ersättningslampor

Artikelnummer: E800901 Philips Lampa typ TUV 36T5 4P-SE (40 Watt)

Artikelnummer: E800902 Philips Lampa typ TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt)

Garantivillkor

Garantin gäller för tillverkningsfel på produkten under 24 månader från inköpsdatumet. Lampan och kvartsglasat täcks inte av garantin. Garantianspråk kan endast behandlas om produkten skickas tillbaka fraktfritt och med bifogat giltigt kvitto. Garantireparationer får endast utföras av leverantören. Garantianspråk som förorsakats av installations- eller användningsfel tas inte till behandling. Defekter som uppstått på grund av bristfälligt underhåll täcks inte heller av garantin. Leverantören är inte på något sätt ansvarig för skador som förorsakats av att produkten använts felaktigt. Leverantören är inte ansvarig för följdskador som beror på att apparaten inte fungerar. Reklamationer som beror på transportskador kan endast accepteras om skadan vid leverans fastställts eller bekräftats av speditören eller postverket. Endast då är det möjligt att göra anspråk på speditör eller postverk.